

故障	可能原因	建议处理方法
单按遥控无反应、信号灯 不亮或信号延迟	遥控无发射	检查电池正负极是否装反
	遥控发射弱	遥控器电量低更换电池
单按遥控破玻器无反应	破玻器电量过低	利用安全栓口 USB 充电或光照硅光板 充电
	遥控和破玻器不配套	检查核对破玻器和遥控编号
	排除遥控故障	返厂检测
破玻器能接收遥控信号， 灯闪但不蜂鸣报警或蜂鸣 报警但灯不闪	安全栓未卸掉	卸掉安全栓并遵循使用规定
	破玻器延时过长	返厂检测
	破玻器故障	返厂维修